

Bedienungsanleitung für Bauwasserzapfstellen (BWZ)

Die Bauwasserzapfstelle ist mit selbsttätiger Entleerung versehen, um einen Betrieb in den Wintermonaten zu ermöglichen.

Durch diese Ventilfunktion ist die Entleerungsöffnung während des Betätigungsvorganges (Öffnen oder Schließen) geöffnet.

Ein Bedienungsschlüssel für die BWZ ist gegen eine Kautions von 100,00 € bei der Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH erhältlich.

Hinweis:

Wasser tritt während des Öffnungs- und Schließvorganges mit Leitungsdruck aus der Entleerungsöffnung aus.

Um die Entleerungsöffnung zu schließen, ist das Ventil jeweils bis zum Anschlag zu betätigen.

Das Öffnen erfolgt zügig durch Linksdrehen (gegen den Uhrzeigersinn ) ,
das Schließen gleichfalls durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn ).

Wird dieser Hinweis nicht beachtet, führt dies zwangsläufig zu erhöhtem Wasserverbrauch und damit zu Mehrkosten.

Die Verantwortung für die sachgemäße Bedienung der BWZ liegt beim Auftraggeber.

Die Bauwasserzapfstelle wird ohne Auslaufventil hergestellt und muss persönlich bei den Gemeindewerken Stockelsdorf abgeholt werden. Die Kautions in Höhe von 400,00 € stellen wir Ihnen mit der Abrechnung des Bauwasseranschlusses in Rechnung. Bei Beschädigung des Systemtrenners oder Verlust haftet der Mieter im vollen Umfang.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen einen reibungslosen und erfolgreichen Bauablauf.

Ihre Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH